

Sony NEX FS-700 すぐに撮影できるポイントだけマニュアル

①AVCHD最高画質の設定。

プログレッシブの低圧縮（最高画質）は
FXになります。

PS：インターレス時のみ設定可能、最大28Mbps

FX：最大24Mbps

設定値

60i
1080/60p PS
1080/60i FX
1080/60i FH
1080/60i HQ
1080/60i LP
1080/30p FX
1080/30p FH
1080/24p FX
1080/24p FH
720/60p FX
720/60p FH

②撮影可能時間

24Pもしくは30P

FX 選択時

32GB = 170min / 2時間50分

128GB = 680min / 11時間20分

ハイビジョン画質(HD)

■ [設定] AUDIO FORMATの設定が
[LINEAR PCM]のとき

(単位:分)

	8	9	10	20	30
2GB	(8)	(9)	(10)	(15)	(30)
4GB	15 (15)	20 (20)	25 (25)	45 (35)	70 (60)
8GB	35 (35)	40 (40)	55 (55)	90 (70)	145 (125)
16GB	70 (70)	80 (80)	110 (110)	185 (145)	295 (250)
32GB	145 (145)	170 (170)	225 (225)	375 (290)	590 (510)

③SUPER SLOW MOTION撮影可能時間

高画質 スローによる劣化なし

120fps = 16秒

240fps = 8秒

低画質

480fps = 10秒

960fps = 19秒

[60i]選択時

FRAME RATE	REC TIMING		
	START TRIGGER	END TRIGGER	END TRIGGER HALF
960	19秒	19秒	9秒
480	10秒	10秒	5秒
240	8秒	8秒	4秒
120	16秒	16秒	8秒

④バッテリー交換は電源を切って、ランプの消灯を確認してから。

ファイルのクラッシュをさけるために、
電源をオフにした後
RECランプもしくはFLASH MEMORYのアクセスランプが消えたのを確認してから
バッテリーをリリース

